

Инструкция по эксплуатации стационарных топливных баков

Топливные баки предназначены для хранения жидкого топлива с температурой воспламенения ниже 328K (55°) (такого как бензин, керосин и др.). При установке баки следует изолировать от корпуса судна и расположить в хорошо проветриваемом месте как можно дальше от мотора и других источников тепла. При необходимости баки следует изолировать с помощью огнеупорного и гигроскопичного экрана.

Баки не следует располагать в жилых отсеках. Категорически запрещено устанавливать баки на проходе и в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Сидеть на баках также может быть опасным. Баки, предназначенные для хранения других типов топлива с температурой воспламенения выше 328K (55°) (например, дизель), следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя судна.

Бак следует присоединять к системе подачи топлива, топливозаборному устройству и вентиляции с помощью сертифицированных шлангов, фиксированных хомутами. Система вентиляции должна быть выведена за пределы судна.

Мы предлагаем защищать баки от воздействия гальванического тока с помощью присоединения заземляющего провода к системе заземления судна. Бак должен быть установлен с помощью подходящих крепёжных ремней, которые должны его полностью обхватывать с верха до низу. Установочная поверхность должна быть ровной, чтобы вес был равномерно распределён по поверхности бака.

Перед использованием бака, убедитесь, что:

1. Внутри нет посторонних предметов. (чтобы исключить закупорку фильтров)
2. Бак абсолютно сухой

Производитель не несёт ответственности за любой вред, возникший из-за неправильной установки бака, повреждения фитингов, которые должны устанавливаться и модифицироваться квалифицированным персоналом или несоответствующей защитой бака.

На все баки есть гарантия 1 год с даты производства (дату можно найти на идентификационной печати бака). Если покупка имела место после гарантийного срока, мы советуем проверить бак перед использованием и сохранить чек.

Все баки компании CanSB имеют сертификаты (соответствующий значок можно найти на идентификационной печати бака).